



FÉMDETEKTOR PROFIKNAK BUKIKTD2000

Tartalom:

- LCD kijelző és detektor fej
- hosszú alumínium rúd
- rövid alumínium rúd és csavar
- rúd fogantyúval és kartámasszal
- kőműveskanál
- szita

1. Metál

1. A detektor fejnek köszönhetően 3 féle tárgyat tudsz felfedezni a készülékkel:

- vastartalmú: a bal-kéz kijelző mutatja és halk hangot ad
- nem vas tartalmú tárgyak: a jobb-kéz kijelző mutatja és hangos hangot ad
- nem metál tárgyat nem jelez ki a készülék (műanyag, fa stb.)

2. Keress egy tárgyat és tedd a földre. Kapcsold be a készüléket és óvatosan fordítsd el a gombot a közepén. Mozgasd a detektort a tárgy felett. Miből van a tárgy?

2. Első lépések

- Keress egy földdarabot, ami 10 m hosszú és 2 m széles. Kérj meg egy felnőttet, hogy csináljon egy alumínium labdát fóliából, kb. 6cm-est. Ásd el a tárgyat.
- Kapcsold be a detektort és középen nyomd meg a RESET gombot. Tartsd párhuzamosan a földdel és olyan közel, amennyire csak lehet. Mozgasd balról jobbra, majd jobbról balra lassan. Nézd közben a diagrammot. Ha nem csipog a detektor, próbáld újra a folyamatot.
- Megtaláltad a tárgyat? Ásd ki a lapáttal.

3. Érzékenység

Keress egy földdarabot, ami 20 m hosszú és 2 m széles. Kérj meg egy felnőttet, hogy csináljon egy alumínium labdát fóliából, kb. 6cm-est. Ásd el a tárgyat.

Vágj ki papírból egy háromszög alakú zászlót. Ez segít majd jelölni a zónákat.

Állítsd be a detektor érzékenységét a legmagasabbra és nyomd meg a RESET gombot.

Tedd meg az első kanyarokat. Tedd oda a zászlókat, ahol a detektor hangot ad.

Menj vissza ezekre a területekre és fordítsd a készülék érzékenységét nullára, nyomd meg a RESET gombot és menj végig újra, lassan emelve a detektor érzékenységét.

4. Kanyarokat tenni egy darab területen

Nézd meg az ábrákat a 14. oldalon

- any old how módozat: ez a legkevésbé hatékony módozat. Nem fogod tudni, hogy ezen a helyen már jártál vagy sem
- snail shell módozat: ez a legkönnyebb módja a kezdésnek.
- gird módozat: ezzel átfésülheted az egész területet, biztosan nem fogsz kihagyni semmit

5. Játék

Kérj meg egy felnőttet, hogy gondoljon ki egy mondatot 5 szóval. Az öt szót írja le külön papírdarabokra és tekerje be alumínium fóliába, majd dugja el őket. Találd meg a tárgyakat a detektorral.

6. A szabály és a legjobb gyakorlat (17-18. oldal)

Igaz vagy hamis?

- Minden területen fel tudsz fedezni tárgyakat?
- Nincs szükséged engedélyre, hogy kincseket fedezz el.
- A metál felfedezés kockázatmentes.

- Mindenhol kereshetek tárgyakat a strandon.

7. Készíts térképet

- Rajzolj térképet (19. oldal)

- Tegyél jeleket a különböző épületekhez, folyókhoz stb.

- Ha kész a térkép, meg tudod tervezni, hogy hova menj.

8. A mező

A mező az egyik legjobb hely fémekeket keresni. A mező általában egy gazdához tartozik, ezért mindig engedélyt kell kérni, ha át akarsz haladni rajta. Ha jelez a detektor, kezdj el ásni, hogy megtaláld a tárgyat. Viselj kesztyűt.

9. Az erdőben

Az erdő korábban egy fontos közlekedési út volt. A nyár a legrosszabb időszak a keresésre, mert a földet benövik a növények. Ne menj be az erdőbe, maradj az úton és ott keress fém tárgyakat.

10. A strandon

Ideális hely. Sokan látogatják, ezért rengeteg elvesztett tárgyat találhatsz a száraz homokban (ékszerek stb.) légy óvatos, amikor a homokban dolgozol. Ásd ki az ásóval a homokot, mikor a detektor jelez és óvatosan szórd le a homokot a talált tárgyról.

11. Fémtárgyak felfedezése

Minden fémtárgyat megtalálsz a detektorral. Nézd meg a táblát a 24-25. oldalon.

12. Érmék és fémek tisztítása

A tisztításuk nagyon egyszerű. Önts egy kevés fehérbort egy pohárba, tegyél bele egy teáskanál sót és kavard meg. Tedd bele a koszos érmét és hagyd benne 2 órát. Vedd ki csipesszel és mosd le csapvízzel.

Rozsdás fémet találtál? Tedd bele egy pohár limonádéba. Vedd ki, mosd le és dörzsöld meg egy szivaccsal. Ezüst tárgyat találtál? Tégy fogkrémet egy szivacsra és dörzsöld meg vele, hogy ragyogjon. Önts rá vizet, majd szárítsd meg.

Arany tárgyat találtál? Használj szappanos vizet a tisztításához.

13. Érmék (13-14 oldal)

14. Történelmi tárgyak (30. oldal)

15. Kincsek

A detektort nem használják antik kincsek megtalálásához, de néha előfordulhat váratlan felfedezés.



Gyártja:
Buki France
22 rue de 33éme Mobiles
72000 Le Mans, France
web: www.bukifrance.com



Importálja és forgalmazza:
Játék Bolygó E. C.
Tel: +36 30 295 0949
email: info@jatekbolygo.hu
web: www.jatekbolygo.hu